

Brother Masina de cusut casnica electro-mecanica RL417, 17 cusaturi,alb

I.D.: 75106904

Data publicarii	07.11.22	Coduri CPV	42715000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 427,84 RON - 427,84 RON

Descriere: ModelRL417 Culoarealb Tip produsMasina de cusut Specificatii Programe17 Functii- Cusatura in zig-zag: la realizarea cusaturilor decorative, puteti folosi cusatura in zigzag. La realizarea unei cusaturi in zigzag tensionati mai putin firul superior (modelul 2,3,4,5) - Cusatura dreapta: cu pozitia acului pe centru si pe stanga, folosita pentru coaserea materialelor usoare (modelul 6,7,8,9,10,11) - Cusatura de tiv invizibila: folosita pentru a coase marginea unei lucrari, cum ar fi tivul unei perechi de pantaloni, astfel incat sa nu fie vizibila (modelul 12)i - Cusatura elastica: folosita pentru peticire, coaserea elasticului sau unirea materialelor (modelul 13) - Coaserea butonierelor: mai intai trebuie sa coaseti cheita frontala, apoi partea stanga, cheita din spate si la final partea dreapta (modelul 1) - Cusatura de tiv elastica invizibila (modelul 14) Materiale compatibile- materiale groase (daca materialul nu intra cu usurinta sub piciorusul presor, ridicati parghia piciorusului presor si mai sus pentru a aduce piciorusul presor in pozitia cea mai inalta) - materiale subtiri (cand coaseti materiale subtiri, cusatura poate fi aliniata necorespunzator sau materialul poate fi - introdus incorect. In cazul acesta, asezati o coala de hartie subtire sau un material stabilizator sub material si coaseti-l impreuna cu materialul. Dupa finalizarea cusaturii, indepartati excesul de hartie) - materiale elastice (mai intai insailati bucatile de material si apoi coaseti-le fara
